

Instrukcja obsługi Gwintownika CDI M10x1 oraz M12x1

TESAM



1

3

2

- 1 - Głowica
- 2 - Cylinder świecy żarowej
- 3 - Gwintownik

Gwintownik zamontować jak na obrazku