


INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEGO ŚCIĄGACZA WAHACZA - S0000166



1. Ściągacz (dźwignia) wahacza – uniwersalny
A - Ramię (dźwignia) ściągacza
B - Podpora regulacyjna ściągacza
C - Zaczep ściągacza wahacza
D - Stopa ramienia (dźwigni) ściągacza



2. Przed wykonaniem prac przeprowadzić regulację zaczepu (haka) ściągacza, przyrząd zamontować jak na ilustracji. Odkręcić nakrętkę sworznia wahacza.



3. Nacisnąć na dźwignię ściągacza oraz lekko uderzyć młotkiem w główkę zwrotnicy (mocowanie sworznia)



4. Widok ściągniętego wahacza.

Montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności do demontażu