Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 21:32

Link do produktu: https://www.narzedziaspecjalistyczne.pl/s0001093-mercedes-volkswagen-vw-ford-volvo-mazda-sciagacz-piast-i-lozysk-hydrauliczny-p-806.html



S0001093 - Mercedes, Volkswagen / VW, Ford, Volvo, Mazda - Ściągacz piast i łożysk hydrauliczny

Cena brutto	**7 367,90 zł**
Cena netto	**5 990,16 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**S0001093**
Kod EAN	**5904966403934**
Producent	**Tesam Exp.**

Opis produktu

Serwisowy ściągacz do przeprasowania piasty / łożyska
Demontaż i montaż piasty / łożyska odbywa się na samochodzie bez wyjmowania czujnika ABS
Produkt zapakowany w skrzyni metalowej na kółkach, wyposażony w 3 uchwyty do transportu w pozycji dolnej i skośnej.

Zastosowanie:
Mercedes Sprinter
Volkswagen Crafter
VW T5 T6 - przednia i tylna oś
VW Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza - przednia oś również Fabia po modyfikacji zwrotnicy
Ford Mondeo MK2 / Focus MK2 / C-Max
Volvo C30 / C70 / S40 / V50 / S60 II / S80 II / V60 / V70 III / XC60 / XC70 II
Mazda 3

Zestaw zawiera:
1-F - Adapter do wprasowania łożyska - piasty Focus
2-F - Adapter do wyprasowania łożyska - piasty Focus
3-M - Adapter do wprasowania piasty - łożyska Mondeo
4-M - Adapter do wyprasowania piasty - łożyska Mondeo
5 - Statyw przyrządu
6 - Pompa hydrauliczna
7 - Siłownik hydrauliczny
8 - Adapter do wprasowania piasty - łożyska Focus, Mondeo
9 - Adapter do wyprasowania łożyska - piasty Focus, Mondeo
10H - Śruba ściągacza
11H - Nakrętka śruby ściągacza
12 - Sworzeń dystansowy statywu Ford
13 - Adapter do wyprasowania piasty łożyska VW , T5, T6
14 - Adapter do wprasowania piasty - łożyska VW , Seat , Skoda
15 - Adapter do wyprasowania piasty - łożyska (VW , Seat , Skoda oraz wprasowania łożyska VW T5 T6
16 - Pierścień centralny do wprasowania piasty - łożyska Volkswagen
17 - Pierścień dystansowy do wprasowania piasty - łożyska Volkswagen
18 - Sworzeń dystansowy statywu Volkswagen
19 - Pierścień do wyprasowania piasty - łożyska Volkswagen
20 - Pierścień dystansowy zwrotnicy po modyfikacji Volkswagen
21 - Pierścień dystansowy do wymiany piast
22 - Zestaw pierścieni do przeprasowania łożysk dwurzędowych osi przedniej i tylnej
23A - Płyta główna ściągacza piasty / łożyska
24 - Statyw ściągacza piasty / łożyska
25 - Adapter do wprasowania piasty / łożyska
26 - Śruby dystansowe statywu

27 - Sworznie dystansowe statywu
28 - Śruba pociągowa statywu
29 - Nakrętka korygująca
30 - Stemple płyty głównej
31 - Stempel łącznika płyty głównej
32 - Śruba łącznika płyty głównej
33 - Łącznik stempla płyty głównej
34 - Śruby centrujące siłownik
35 - Łącznik płyty głównej
36 - Stabilizator jarzma
37 - Podkładki ściągacza

Instrukcja - Wersja: wszystkie ściągacze w jednym pliku



Instrukcje podzielone ze względu na zastosowanie

cdn.